

18 颗 10 瓦 RGBW 4 合 1

户内帕灯用户手册

RG-P64IC10-Ke18A

RG-P01D



请使用前仔细阅读说明书

广州格靓光电科技有限公司

电话/传真：020-86872001/2/3 网址：<http://www.geliang.org> 地址：广州市花都区新华街风神大道 61 号

目录

1. 一般信息.....	3
2. 技术参数.....	4
3. 交流电源.....	4
4. 安全指令.....	4
5. 操作规定.....	5
6. 维护与清洁.....	6
7. 数码管显示菜单说明.....	7
8. DMX 通道.....	8
9. 修订记录.....	8
10. 重要声明.....	8



广州格靓光电科技有限公司

电话/传真：020-86872001/2/3 网址：<http://www.geliang.org> 地址：广州市花都区新华街风神大道 61 号

1. 一般信息

关于拆包：感谢您购买本灯具。每一个灯具出厂前都被彻底的测试，保证完美运行。仔细检查货箱在运输过程中是否发生损坏。如果纸箱出现损坏，请仔细检查您的灯具是否有损坏，并确保所有配件完整并且功能模块完好。如果已损坏或部分配件丢失，请联系我们的客户团队获得进一步的协助。请不要在没有联系客服和经销商的情况下返回本机。

客户服务支持：我们提供了客户服务热线，以便为您提供帮助和回答产品的相关问题。如果您在操作过程中遇到任何问题，您也可以访问我们的在 www.rigelighting.com 网络，并且留下你的宝贵意见或建议。对于服务相关的问题，请联系我们。服务时间请参考以下的工作时间。

服务电话：	+8620-86872001/2/3-609
技服邮箱：	support@rigelighting.com (QQ、MSN as same)
网址：	http://www.rigelighting.com
手机网址：	http://www.rige.mobi
投诉与建议：	complaint@rigelighting.com
工作时间：	北京时间
星期一至星期五：	08:00~12:00 13:30~17:30 18:30~20:30
星期六：	09:00~12:00 13:30~17:00

注：中国的法定节假日全部休息！

注意！本机内没有用户可自行维修的部件。不要尝试任何形式的修理，这样做将导致您保修无效。

重要提示：因忽视本用户手册中的说明所造成的损坏概不保修。

2. 技术参数

产品编号	RG-P64IC10-Ke18A
灯珠数量	18 颗*10W 红绿蓝白四合一灯珠
额定功率	200W
输入电压	AC 100-240V 50/60Hz
工作寿命	50000 小时
控制方式	DMX512, 自走, 声控, 主从
DMX 模式	8/4 通道
噪音	50dB
外观尺寸	205x205x130mm
内箱尺寸	210x210x170mm
包装尺寸/12 台	430x420x535mm
净重	1.35kg
毛重	1.65kg
主要材料	塑料
机箱颜色	黑色
环境温度	-20℃~+40℃
工作环境	户内使用

3. 交流电源

本款灯具设计工作在 100-240V 50/60Hz 的电源下，在供电前，检查检查电源电压是否匹配灯具要求。

4. 安全指令

我们预先已经把设备调到完好的状态。为了保持这种状况和确保安全操作，用户绝对要求遵守安全指示和写在手册种的警告条款。

广州格靓光电科技有限公司

电话/传真：020-86872001/2/3 网址：<http://www.geliang.org> 地址：广州市花都区新华街风神大道 61 号

重要声明：由于忽视本手册而引起的损坏，不在本公司责任的范围内。经销商对于由此产生的故障和问题不承担责任。

- 确认使用电压不要高于或低于使用说明手册的规定值。
- 在选择安装位置时，请确保灯具不被暴露在高温、潮湿或灰尘的地方。灯具和被照物体之间距离必须超过 0.5 米。确保 0.5 米距离内没有易燃易爆物品。
- 请使用适当的，安全的电线连接灯具。
- 请在熟悉了灯具的功能后再进行操作。灯具的损坏大多数是由于不正当操作引起的，因此不允许非专业人员操作灯具。使用时不要随意摇晃灯具。
- 如果设备置于激烈的温度变动环境，（例如在运输之后），不要马上打开机器。否则容易使水蒸气凝聚而损坏设备，最好等到设备达到室温状态下再打开。
- 该设备为 1 类保护设备，确保电源线有接地。
- 确认工作电压符合在规定的电压之内
- 确认电源线不卷曲或者被锋利的物体划损，并经常检查设备和电源线。
- 当设备不使用或者在清洁设备前，拔掉电源线。一般要用手拔插头，不要直接拉拔电源线。
- 当第一次开机时可能会有一些烟或气体，这是正常现象，并不意味着机器有问题。
- 注意：在操作过程中，外壳会变得很热。
- 不要直视光源，因为敏感的人可能会导致不适（特别是对于癫痫患者）。
- 请勿人为改动设备，否则设备不保修。
- 请勿让孩子或者非专业人员靠近设备。

5. 操作规定

- 该设备设计为专业场所使用，例如在舞台，迪斯科，剧院等。
- 光效设计不是为永久操作的，间歇型的使用能保证设备长期稳定无故障的使用。
- 不要摇动或者震动设备，请勿大力地安装或者操作设备。
- 请使用运输提手搬动灯具，切勿通过灯具头部来举起设备，否则容易损毁灯具的结构。
- 当选择好安装地点后，请确认设备没有暴露在极端热、潮湿或者多尘的环境种，并且周围没有其他导线，确保自己和他人的人身安全。
- 用合适的安全绳索安装灯具，穿过正确的洞孔安装安全绳索。
- 在操作设备前，检查好外壳是否松动，所有的螺丝是否上紧。

广州格靓光电科技有限公司

电话/传真：020-86872001/2/3 网址：<http://www.geliang.org> 地址：广州市花都区新华街风神大道 61 号

- 空气温度不能超过最高规定温度。
- 在熟悉灯具后方可操作灯具。不符合条件的人切勿操作灯具，大多数的损坏是由非专业性的操作造成的。
- 如灯具需要运输请使用原包装。
- 由于安全原因，未经授权不允许对灯具进行修改。
- 不要撕毁灯具上的序列号，否则会造成保修无效。
- 灯具以任何其他未在本手册中提到的方式操作，产品可能会引起损坏并且导致保修承诺无效。另外，其他一些操作可能会引起危险，例如短路，着火、触电、灯泡爆炸、撞击等。

6. 维护与清洁

- 操作人员必须确认在验收检测期内应由专家检查相关安全设备与机器技术安装。
- 操作人员必须确认每年应由熟练技术人员检查相关设备安全与机器技术安装。

下面几点在检查时必须要注意：

- 所有供安装设备使用的螺丝必须上紧并且无磨损和腐蚀。
- 在机箱外壳、安装处、安装点（天花，悬挂处，脚手架）没有任何损坏。
- 设备移动部分如轮桥，洞眼和其他的部分不应有磨损的痕迹（特别时擦伤或损伤）且不应转动不平衡。
- 电源线不应有损伤，金属疲劳（例如多孔线）或沉积物。必须由经验丰富的安装人员依不同安装地点和使用给予附加指导。安全隐患必须消除。

危险！高电压！生命危险！

- 在开始维护操作前请断开电源！
- 建议经常对设备进行清洁。请使用一张湿润的麻布清洁，不要使用酒精或者有机溶剂进行清洁。
- 在灯具内除了保险丝以外没有供维修的部件。维护和维修操作只能由特约经销商负责。
- 更换保险丝
- 在更换保险丝之前，请拔掉主电源线。

步骤：

- 第一步：在电源开关所在的左面板，用一把合适的螺丝起子把保险丝盒从机箱里起出来。
- 第二步：从保险丝盒里拿出旧保险丝。
- 第三步：把新保险丝装进盒里。

广州格靓光电科技有限公司

电话/传真：020-86872001/2/3 网址：<http://www.geliang.org> 地址：广州市花都区新华街风神大道 61 号

- 第四步：把保险丝盒插入机箱内并装好。
- 如你需要更换配件，请用原厂配件。
- 如果灯具的电源线被损坏，为了避免危险，要由特约经销商进行替换。
- 如有任何问题，请与你的当地经销商联系

7. 数码管显示菜单说明

序号	内容	数值范围	功能及说明
1	d001	001-512	DMX512 地址码设置-4 通道模式
2	A001	001-512	DMX512 地址码设置-8 通道模式
3	r255	000-255	红色调光，由暗到亮。
4	G255	000-255	绿色调光，由暗到亮。
5	b255	000-255	蓝色调光，由暗到亮。
6	u255	000-255	白色调光，由暗到亮。
7	FH99	01-99	频闪，速度由慢到快。
8	CL01	01-08	颜色输出。
9	CC99	01-99	七彩跳变，由慢到快。
10	DE99	01-99	七彩渐变，由慢到快。
11	CP99	01-99	七彩脉变，由慢到快。
12	SU01	01-09	模式：1-8 为 7 彩频闪，9 为 7 彩跳变

广州格靓光电科技有限公司

电话/传真：020-86872001/2/3 网址：<http://www.geliang.org> 地址：广州市花都区新华街风神大道 61 号

8. DMX 通道

8 通道模式		
通道	功能	说明
CH1	总调光	红、绿、蓝、白总调光，由暗到亮
CH2	R 调光	红调光，由暗到亮
CH3	G 调光	绿调光，由暗到亮
CH4	B 调光	蓝调光，由暗到亮
CH5	W 调光	白调光，由暗到亮
CH6	总频闪	R、G、B、W 总频闪，由慢到快
CH7	功能选择	0—50: DMX 调光; 51—100: 颜色输出; 101—150: 跳变; 151—200: 渐变; 201—250 脉变; 251—255: 声控
CH8	功能速度	功能速度，由慢到快（颜色输出时为选色）

4 通道模式		
通道	功能	说明
CH1	R 调光	红调光，由暗到亮
CH2	G 调光	绿调光，由暗到亮
CH3	B 调光	蓝调光，由暗到亮
CH4	W 调光	白调光，由暗到亮

9. 修订记录

2015-7-27 创建 版本 V1.0

10. 重要声明

本手册的内容如有更改，恕不另行通知，如有疑问，请咨询本公司服务热线。

该手册版权由广州格靓光电有限公司所有。手册数据，图片，未经授权不得复制，印刷和分发。